



SWE

Talande Sladdlösa Väderstation

Modell: BAR321 / 323HGN

Användarmanual

INNEHÅLL

Introduktion	3
Produktöverblick	4
LCD-skärm	4
Panelens utseende	5
Bakgrundsvy	6
Fjärsensor (RTGR328N)	7
Sätta igång	8
Batterier	8
AC-adapter (Huvud Enhet)	8
Vägg / Bordsstativ	9
Ändra inställningar	9
Fjärsensor	10
Thermo / Hygro sensorinställning (RTGR328N) ..	10
Klocka	11
Inställning av radiosignalfomat	11
Dataöverföring från sensor	11
Sensorsökning	12
Klocka och kalender	12

Radiokontrollerad klocka	12
Inaktivera/aktivera den radiokontrollerade klockan	13
Ställa klockan	13
Larm	14
Inställning dagligt larm	14
Inställning förlarm	14
Aktivera larm	15
Snooze	15
Barometer	15
Visa barometerfält	15
Val av måtenhet	15
Visa barometerhistorik	16
Bargrafikdisplay	16
Höjdställning	16
Väderleksprognoser	16
Väderleksprognossymboler	16
UV-mätning (med valfri UVR138)	17
Temperatur och luftfuktighet	17
Visa temperatur och luftfuktighetsfält	17
Val av måtenhet	17
Val av sensorkanal	18
Minimum / Maximum data	18
Temperatur och luftfuktighetstrend	18
Komfortzon	18

Radioutsändning	19
Aktivera radioutsändning	19
Sand innevarande tid, temperatur, luftfuktighet och väder utsikter	19
Inställning av utsändningstid	19
Inställning av ljudnivå	20
Bakgrundslyd	20
Återställ system	20
Säkerhet och skötsel	20
Varningar	20
Felsökning	21
Specifikationer	22
Huvudenhet dimensioner	22
Fjärrenhet dimensioner	22
Temperatur	22
Relativ luftfuktighet	22
Barometer	22
Fjärrenhet (RTGR328N)	22
Radiokontrollerad klocka	23
Strömförsörjning	23
Om Oregon Scientific	23
Försäkran om överensstämmelse	24




INTRODUKTION

Tack för att du valt Oregon Scientific BAR321HGN / BAR323HGN talande sladdlösa väderstation. Denna kraftfulla utrustning har samlat tidshållning, väderinformation och ljudutsändningar i ett enda instrument som kan användas i hemmets lugna vrå.


I paketet hittar du:

- Huvudenhet
- Fjärrsensor (RTGR328N)
- Valfri UV-sensor (UVR138)
- AC-adapter
- Batterier




BAR321HGN --- BAR321HGN huvudenhet + RTGR328N fjärrsensor

BAR323HGN --- BAR321HGN huvudenhet + RTGR328N fjärrsensor + UVR138 UV-sensor



Ha manualen lättillgänglig medan du använder din nya produkt. Den innehåller praktiska steg för steg instruktioner och även specifikationer och varningar som du bör känna till.


LCD SKÄRM



1. **Väderprognosfält:** Grafisk väderprognosikon
2. **Klocka / Larm / Kalender Area:** Ljud kontrollerad klocka; larm; kalender; batteri status
3. **Temperatur / Luftfuktighet / Komfort Zon Area:** Avläsningar och uppskattningar; komfort zon; sensor kanal nummer; sensor batteri status
4. **UVI / Barometer Area:** Uv nivå och barometertryck stapeldiagram; UV Index och barometer avläsningar; AC adapter symbol; ljudutsändning symbol

PANELENS UTSEENDE



SWE



1. **SNOOZE / LIGHT** – aktivera 8-minuters snooze eller bakgrundslysjus
2. **LCD-display**
3. **SELECT** – byt fält
4. **MODE** – ändra inställningar / display
5. **UP** – öka inställningen / aktivera ljud-kontrollerad klocka och ljud utsändning
6. **DOWN** – minska inställningen / av-aktivera ljud-kontrollerad klocka och ljud utsändning
7. **ALARM / *** -- visa larmstatus; inställning av larm
8. **MEMORY** – visa innevarande och sparad temperatur och luftfuktighets avläsningar
9. **CHANNEL** – byt fjärsensor
10. **HISTORY** – visa tidigare barometer och UV-avläsningar

SWE

BAKGRUNDSVY




1. Högtalare
2. Spår för vägg- eller bordsstativ
3. Batteri utrymme (under)
4. °C/ °F knapp
5. mb/ inHg knapp
6. **RESET** knapp

NOTE Slå upp avsnittet batteriutrymme (→ 8) för mer information om batteriutrymmet.



FJÄRRSENSOR (RTGR328N)

SWE

1. LCD-display
2. LED statusindikator
3. Ventilations Lufthåll



1. Signalmottagning
2. Kanalnummer
3. Svagt batteri symbol
4. Tid
5. Temp (°C eller °F)
6. Luftfuktighet %
7. Temp / Luftfuktighet



1. Väggfäste
2. Kanalbyte (1 – 5)
3. ÅTERSTÄLL
4. °C / °F
5. Sökning
6. EU/UK radiosignal format byte
7. Batteriutrymme
8. Utvikbart ställ


SÄTTA IGÅNG

BATTERIER

Sätt in batterier innan första användning, se till att polerna är rättvända enligt anvisning i batteriutrymmet. För bästa resultat, installera batterierna i fjärsensorn innan huvud enheten. Tryck **ÅTERSTÄLL** efter varje batteribyte.

Öppning av batteriutrymmet:

1. För in ett mynt i skåran. Vrid försiktigt motsols tills batteriutrymmet lossnar.
2. Greppa batteriutrymmet på sidorna och dra försiktigt tills det öppnas. Det kommer inte att lossna helt från huvudenheten.



OBS! Använd inte uppladdningsbara batterier.

 visas när batterierna är svaga.


ENHET	 Kalenderfält
Huvud	Kalender Area
Fjärr	Luftfuktighets Area
UV-sensor	UVI / Barometerfält Mät Area


AC-ADAPTER (HUVUDENHET)

Strömtilllförsel adapter uttaget är placerat på insidan av batteriutrymmet i huvud enheten. Batterier är bara för uppbackning, adaptern behövs för ljud utsändning.

Anslutning av AC-adaptern:

1. Öppna batteriutrymmet.
2. Anslut jacket till avsett uttag.
3. Se till att elsladden kommer rätt i spåren, så att den kan ledas ut ur batteriutrymmet.
4. Stäng batteriutrymmet.
5. Anslut den andra änden av adaptern i ett vägguttag.



 visas i UVI / Barometer Mätenhet Area när adaptern inte är ansluten.




SWE


VÄGG / BORDSSTATIV

För att montera vägg- eller bordsstativet skall hållaren skjutas in i spåret på huvudenhetens baksida.

Vägg




Bordsstativ



ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

1. Tryck **SELECT** för att byta mellan olika fält.
▶ indikerar valt fält.



2. De flesta fält har alternativa displayval (till exempel, Klocka / Larm eller Barometer / UVI). Tryck **MODE** för klocka val larm **ALARM** / * för att hoppa mellan Klocka och Larm.
3. Tryck och håll inne **MODE** i 2 sekunder för att komma till inställningsläge.
4. Tryck **UP** eller **DOWN** för att byta inställning.
5. Tryck **MODE** för att bekräfta.



FJÄRSENSOR

Denna produkt är levererad med RTGR328N Thermo-/Hygrosensor RTGR328N och som extra tillbehör UVR138 sensor för ultraviolett strålning (UVR138 Ultraviolet Sun Ray Sensor) (endast BAR323HGN). Huvud enheten kan samla in data från upp till 6 sensorer (5 Thermo/Hygro Sensorer och 1 UV Sensor). (Ytterligare sensorer säljs separat.)

RTGR328N sensor med lång räckvidd samlar temperatur och luftfuktighetsdata och signaler från officiella tidskontroll organisationer för den radio kontrollerade klockan.

För information om UVR138, se användarmanualen för UVR138.

THERMO / HYGRO SENSORINSTÄLLNING (RTGR328N)

1. Öppna batteriutrymmet med en liten Phillips skruvmejsel.
2. Sätt i batterierna.
3. Ställ in kanal och radiosignalformat. Brytarna finns inuti batteriutrymmet.

10


BRYTARE	VAL
Kanal	Kanal 1 – 5. Om du använder mer än en sensor, välj olika kanaler för varje sensor.
radiosignalformat	EU (DCF) / UK (MSF)

4. Tryck **ÅTERSTÄLL**. Ställ sedan in temperatur enheten.

BRYTARE	VAL
Temp	°C / °F

5. Fäst batteriutrymmet.
6. Säkra sensorn med väggfästet eller använd utviks stället.

UTVIKBART STÄLL





SWE

För bästa resultat:

- Välj enhet, kanal och radiosignalformat innan batterierna sättes i och sensorn monteras.
- Placera sensorn borta från direkt solljus och fukt.
- Placera inte sensorn mer än 70 meter (230 fot) från huvud (inomhus) enheten.
- Placera sensorn så att den är vänd mot huvud (inomhus) enheten och undvik hinder som dörrar, väggar eller möbler.
- Placera sensorn så att den har en obehindrad sikt mot himlen, borta från metall eller elektroniska objekt.

OBS! Sändningsområdet kan variera beroende på mottagningsområdet för huvudenheten.

Du kan komma att behöva experimentera med olika placeringar för bästa resultat.

KLOCKA

Denna fjärrsensor kan automatiskt synkronisera datum och tid med officiella tidskontrollorganisationer i Frankfurt (Tyskland) och Rugby (England). När sensorn är inom 1500 km (932 miles) av en RF signal, kommer mottagningssymbolen att blinka under mottagning.

När sensorn tar emot den radiokontrollerade klocksignalen och är synkroniserad med huvudenheten kommer klockan automatiskt att uppdateras.

INSTÄLLNING AV RADIOSIGNALFORMAT

RADIO SIGNAL FORMATETS brytare finns på insidan av batteriutrymmet. Välj EU (DCF) eller UK (MSF). Tryck sedan **RESET**.

Mottagningen tar 2 – 10 minuter. Symbolen slutar blinka när mottagningen är färdig.




STARK SIGNAL	SVAG ELLER INGEN SIGNAL
	ELLER

För att tvinga fram en klockmottagning, tryck och håll inne **SEARCH** i 2 sekunder.

DATAÖVERFÖRING FRÅN SENSOR

Data skickas från sensor/sensorer var 60:e sekund. Mottagningssymbolen som visas i Temperatur / Luftfuktighets Area indikerar statusen.



SYMBOL	BESKRIVNING
	Huvudenhet söker sensorer.
	Minst 1 kanal har hittats.
	Sensor 1 sänder data. (Numret visar vilken sensor som valts.)
--- visas i Temp / Luftfuktighet fältet	Den valda sensorn kan inte hittas. Sök sensorn eller kontrollera batterierna.

SENSORSÖKNING

Sök en Thermo / Hygro sensor, genom att trycka **SELECT** för att navigera till Temperatur/ Luftfuktighet/ Komfort Zonee fältet. ▶ visas intill fältet. Tryck sedan samtidigt och håll inne **MEMORY** och **CHANNEL** i 2 sekunder.

Sök efter UV-sensorn genom att trycka **SELECT** för att navigera till UVI / Barometertrendfältet. ▶ visas intill fältet. Tryck sedan och håll inne **MEMORY** och **CHANNEL** i 2 sekunder.

OBS! Om sensorn fortfarande inte hittas, kontrollera batterierna.

KLOCKA OCH KALENDER


Denna produkt fångar upp tid och data baserad på signaler från RTGR328N fjärrsensorn eller från manuella inställningar som inmatats.





RADIKONTROLLERAD KLOCKA

Tid och datum uppdateras automatiskt genom de radio-kontrollerade klocksignalerna från de officiella tidskontroll organisationerna i Frankfurt (Tyskland) och Rugby (England) om du inte väljer bort denna funktion. Signalerna samlas in av fjärrsensorn (RTGR328N) så snart den är inom 1500 km (932 miles) från en signal.

Initial mottagning tar 2 – 10 minuter och initieras när du sätter upp enheten första gången samt varje gång du trycker **ÅTERSTÄLL**. När detta är klart, kommer mottagningssymbolen att sluta blinka.

Ikonen , som visas på klockan visar 2 faktorer:

- Anslutning mellan huvudenheten och sensorn som tar emot RF-signaler ()
- Mottagning av RF-signaler ()

Båda delarna visar () när sensorn som tar emot RF-signaler väljs och RF-signalen är stark. (Om du väljer en annan sensor, kommer  eller , att visas som en indikation på om RF-signalen är stark.)

Om ingen signal hittas, kontrollera sensor batterierna.

INAKTIVERA/AKTIVERA DEN RADIOKONTROLLERADE KLOCKAN

Om du önskar ställa klockan manuellt måste du först inaktivera den radiokontrollerade funktionen. För att göra detta, navigera till Klocka / Larmfält. Tryck sedan och håll inne **DOWN** på huvudenheten i 2 sekunder. För att aktivera den, navigera till Klock / Larmfält, tryck sedan och håll inne **UP** i 2 sekunder.

Hussymbolen visar att den radiokontrollerade klockan är PÅ. Ingen symbol indikerar att den är AV.



STÄLLA KLOCKAN


Du behöver bara göra detta om du har inaktiverat den radiokontrollerade klockan, eller om du är för långt borta från en RF signal.

1. Tryck **SELECT** för att navigera till klockfältet. Visas intill fältet.



2. Tryck och håll inne **MODE** i 2 sekunder.
3. Välj den andra tids zonen larm timme (+/-23 timmar), 12/ 24 timmars format, timme, minut, år, datum/ månads format, månad, datum och display språk och (valfritt) volym nivå för ljud utsändningen. Tryck **UPP** eller **NER (UP eller DOWN)** för att ändra inställning. Tryck **MODE** för att bekräfta.

OBS! Språkvalen är (E) Engelska, (F) Franska, (D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska. Språket du väljer bestämmer veckodagens display och det talade språket för Ljud Utsändning.

OBS! Ljud utsändning måste vara aktiverat (→ 19) innan du kan ställa in volymnivån. Antalet staplar visade efter högtalar symbolen () i BOTTEN av displayen indicates the level (Low, Medium, or High).

LARM

Denna produkt har 2 larm: Dagligt larm och ett förlarm för snöfall. Det dagliga larmet kan ställas in så att det ringer samma tid varje dag. Förlarmet (Pre-Alarm) ljuder endast när det dagliga larmet (Daily Alarm) är aktiverat och den uppmätta temperaturen på sensorn för Kanal 1 sjunker till 2 °C (35,6 °F) eller lägre.

INSTÄLLNING DAGLIGT LARM

1. Tryck **SELECT** för att navigera till klockfältet.
▶ visas intill fältet.
2. Tryck **ALARM** / * för att visa larmet. (AL visas överst.)
3. Tryck och håll inne **ALARM** / * i 2 sekunder.
4. Välj timme och minut. Tryck UP eller DOWN för att byta inställningar. Tryck ALARM / * för att bekräfta.
5. Pip larm symbolen 📢 eller talande larm symbolen 🗣️ kommer att blinka. Tryck UP eller DOWN för att bekräfta larmläget. Tryck **ALARM** / * för att bekräfta.
▶ or 🗣️ visas när larmet är inställt.

OBS! Ström Adaptern måste vara ansluten för att det Talande Larmet ska fungera. Om du väljer Talande Larm, och Adaptern inte är ansluten vid larm tillfället kommer Pip Larmet att ljuda.

INSTÄLLNING FÖRLARM

Förlarmet kan ställas in så att det ljuder 15,30,45, eller 60 minuter före det dagliga larmet. Det kommer alltid att ljuda när den uppmätta temperaturen på sensorn för Kanal 1 (Channel 1 Sensor) sjunker till 2 °C (35,6 °F) eller lägre.


Till exempel, om du ställer in larmet till 7:00 AM, och förlarmet till 45 minuter, kommer förlarmet att ljuda kl. 6:15 AM förutsatt att utomhustemperaturen vid sensorn för Kanal 1 är 2°C eller lägre.

1. Ställ in och aktivera det dagliga larmet.
2. Tryck **ALARM** / * för att byta till förlarmsläget. (PRE-AL visas överst.)
3. Tryck och håll inne **ALARM** / * i 2 sekunder.
4. Tryck UP eller DOWN för att välja 15, 30, 45 eller 60 minuter. Detta är den tidsrymd som förlarmet kommer att ljuda FÖRE det dagliga larmet. Förlarmet är automatiskt aktiverat när du väljer en tid.
5. Tryck **ALARM** / * för att bekräfta.




* visas när förlarm är inställt.

OBS! Det dagliga larmet kommer INTE att fungera förrän nästa dag om förlarmet har ändrats. Om du inaktiverar larmet kommer förlarmet automatiskt att inaktiveras.




AKTIVERA LARM

Navigera till klockfältet, tryck sedan **ALARM** /  för att byta till dagligt larm eller förlarmsläge. För att aktivera eller inaktivera larmet tryck **UP** eller **DOWN**.

När larmtiden har nåtts kommer ett stigande larm att ljuda i 2 minuter. Tryck valfri knapp för att tysta larmet. Det kommer att ljuda vid samma tid nästa dag

SYMBOL	BESKRIVNING
	Dagligt Talande larm är aktiverat och kommer att sända innevarande tid vid inställd tid.
	Dagligt Pip larm är aktiverat och kommer att ljuda vid inställd tid.
	Förlarmet (Pre-Alarm) är aktiverat och ljuder vid den specificerade tiden om temperaturen sjunker till 2 °C (35,6 °F) eller lägre.
-- --	Larmet är inte aktiverat och kommer inte att ljuda.

SNOOZE

Tryck **SNOOZE** / **LIGHT** för att inaktivera larmet tillfälligt under 8 minuter. , ,  eller kommer att blinka medan snooze är på.

BAROMETER

Denna produkt spårar förändringar i barometertryck för att kunna leverera väderprognoser (→ 16), och aktuellt barometertryck under de senaste 24 timmarna. Mätningar samlas in av huvud (inomhus) enheten.


VISA BAROMETERFÄLTET

Tryck **SELECT** för att navigera till barometerfältet.



Om INTE visas, tryck **MODE**.

Barometerdata visas i 2 areas i den nedre delen av displayen. Den övre arean visar ett 24-timmars stapel diagram. Det nedre området visar nuvarande och tidigare avläsningar.




VAL AV MÄTENHET


Tryck **mb** / **inHg** på den nedre delen av enheten.

VISA BAROMETERHISTORIK

Navigera till barometerfältet, tryck sedan **HISTORY** upprepade gånger för att rulla genom mätningarna. Numret som visas i HR boxen indikerar hur länge sedan varje mätning gjordes (exempelvis 2 timmar sedan, 3 timmar sedan, etc.).

**BARGRAFIKDISPLAY**

Bargrafiken visar visuellt atmosfäriska förändringar från den senaste timmen [0] upp till 24 timmar tidigare (-24).

**HÖJDINSTÄLLNING**

Ställ in höjden så att den överensstämmer med hur mycket högre eller lägre än havsnivån du bor. Detta garanterar rättvisande barometertryckavläsningar.

1. Navigera till barometerfältet.
2. Tryck och håll inne **HISTORY** i 2 sekunder.



3. Tryck **UP** eller **DOWN** för att ställa in höjden i 10 meters intervaller (-100m till 2500m).
4. Tryck **HISTORY** för att bekräfta.




VÄDERLEKSPROGNOSER

Denna produkt förutspår vädret under de närmaste 12 till 24 timmarna inom en radie av 30 – 50 km (19 – 31 mile). Prognoseerna är baserade på barometertrendavläsningar.



Den övre arean visar en tecknad symbol som indikerar det förutspådda vädret.

VÄDERLEKSPROGNOSSYMBOLER

SYMBOL	BESKRIVNING
 DAG / NATT	KLART
 DAG / NATT	DELVIS MOLNIGT
	MOLNIGT




SYMBOL	BESKRIVNING
	REGN
	SNÖ

OBS! Nattikonen visas från klockan 18.00 till 06.00. När Kanal 1 sensorn avläser en temperatur om 2°C (35.6 °F) eller lägre, kommer REGN symbolen att ändras till SNÖ.

UV MÄTNING (MED VALFRI UVR138)

Med den valfria UVR138 ultraviolettera strålningssensorn, får du följande information lättillgänglig:

- 10-timmars ultraviolettindex (UVI) data
- Automatisk uträkning av acceptabla UV exponeringstider baserade på en förinställd användarprofil (maximalt 4 användare)
- UVI varningslarm när UV index når över säkra nivåer

UV data visas i samma area som barometern. Tryck **SELECT** för att navigera till barometerfältet fält, tryck sedan **MODE** för att visa  UV symbolen och data. Se ytterligare information i användarmanualen för UVR138.

TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

Väderstationen kan visa följande information från vilken som av de 5 fjärr sensorerna:


- Aktuella, minimum och maximum temperaturer och relativ luftfuktighet i procent.
- Komfortnivåindikator och trendkurva (ökande, fallande eller stadig).

Data samlas och visas var 60:e sekund.

VISA TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHETSFÄLT

Tryck **SELECT** för att navigera till temperatur och luftfuktighetsfältet.

Temperatur och värmeindexdata visas överst; luftfuktighet underst.



VAL AV MÄTENHET

Tryck °C / °F på den nedre delen av enheten.

VAL AV SENSORKANAL

Tryck **CHANNEL** för att byta mellan sensor 1 - 5.



Hussymbolen visar vald fjärr sensor.

För att autosöka mellan sensorer, tryck och håll inne **CHANNEL** i 2 sekunder. Varje sensors data kommer att visas i 3 sekunder. För att avsluta den automatiska avsökningen (auto-scan), tryck **CHANNEL** och **MEMORY** med valt Temperatur-/Fuktighetsområde (Temperature/Humidity Area).

OBS! Om du väljer en sensor som bara samlar temperatur data kommer inte luftfuktigheten att visas.

MINIMUM / MAXIMUM DATA

Tryck **MEMORY** upprepade gånger för att se aktuella, max och min data för de valda sensorerna. Radera data genom att trycka och hålla inne **MEMORY** i 2 sekunder.

Ett pip kommer att bekräfta att minnet har tömts.

TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHETSTREND

Trendpilarna visas bredvid avläsningarna av temperatur och luftfuktighet.



TREND	ÖKANDE	STADIG	FALLANDE
SYMBOL			

KOMFORTZON

Komfortzonen indikerar hur behagligt klimatet är baserat på aktuella temperatur och luftfuktighetsavläsningar.

ZON	TEMPERATUR	LUFTFUKTIGHET
WET	Oavsett	>70%
COM	20 – 25 ° C (68 - 77 ° F)	40 – 70%
DRY	Oavsett	<40%

Denna information visas i luftfuktighetsfältet när de aktuella mätningarna visas.



RADIOUTSÄNDNING

Den här produkten kan sända innevarande tid, inomhus temperatur, luftfuktighets nivå och väder utsikter. Vid aktivering kan produkten tala om denna information för dig varje timme under en specificerad tidsperiod (som 6 – 10 varje kväll) eller en gång var 24 timme.

Språk för ljud utsändningen väljs när du ställer klockan (→ 13).

AKTIVERA RADIOUTSÄNDNING

Anslut strömförsörjnings adaptern (den måste vara ansluten för att funktionen ska fungera). Tryck sedan samtidigt och håll inne **UP** och **DOWN** i 2 sekunder.

🔊ON visas i UVI / Barometer Tryck Area när Röst Igenkänningen är ON

Av-aktivera Ljud Utsändningen när som helst genom att trycka och hålla inne **UP** och **DOWN** i 2 sekunder.

SÄND INNEVARANDE TID, TEMPERATUR, LUFTFUKTIGHET OCH VÄDER UTSIKTER

Tryck **SNOOZE / LIGHT** i 2 sekunder. Ljud Utsändningen måste vara aktiverad för att funktionen ska fungera.

INSTÄLLNING AV UTSÄNDNINGSTID

Det finns 2 Utsändnings inställningar: Varje timme under en specificerad tidsperiod (som 6 – 8 varje kväll) eller dagligen med 24 timmars intervaller.

OBS! Strömförsörjnings Adaptren måste vara ansluten för denna funktion.

1. Tryck **SELECT** för att navigera till Klock Arealen.
2. Tryck och håll inne **MODE** i 2 sekunder för att komma till klockans inställningsläge.
3. Efter inställning av språk, välj 1 timmes eller 24 timmars utsändningsläge. Tryck **UP** eller **DOWN** för att ändra inställningar. Tryck **MODE** för att bekräfta.
4. När 1-timmars läget är valt kan du ställa start/ slut tider. Tryck **UP** eller **DOWN** för att ändra inställningar. Tryck **MODE** för att bekräfta.
5. När 24-timmars läge är valt kan du ställa in start tiderna. Tryck **UP** eller **DOWN** för att ändra inställningar. Tryck **MODE** för att bekräfta.

VAL	BESKRIVNING
1 Timme	Utsändningen kommer att ljuda en gång varje timme under de specificerade tiderna. Till exempel om du valde 18 som start tid och 20 EM som slut tid kommer utsändningen att höras klockan 18, 19 och 20.
24 Timmar	Utsändningen kommer att ljuda en gång om dagen vid vald start tid

INSTÄLLNING AV LJUDNIVÅ

Efter inställning av utsändningstid kan du ställa in volymnivån. There are 3 volume levels: Low, Medium and High. Nivåerna ställs in i Klock Läge efter det att du valt utsändningstider.

BAKGRUNDSLJUS

Tryck **SNOOZE / LIGHT** för att tända upp bakgrundsljuset i 5 sekunder.

ÅTERSTÄLL SYSTEM

ÅTERSTÄLL knapparna finns placerad på enhetens undersida. Tryck **ÅTERSTÄLL** när du byter batterier och varje gång funktionen inte motsvarar förväntningarna (till exempel, inte möjligt etablera radio frekvens länk med fjärrheten eller radiokontrollerade klockan).

OBS! När du trycker **ÅTERSTÄLL**, kommer alla inställningar att gå tillbaka till förinställda värden och du kommer att förlora all lagrad information.

SÄKERHET OCH SKÖTSEL

Rengör enheten med en fuktig trasa och alkoholfritt mildt rengöringsmedel. Undvik att placera enheten så att den kan falla i golvet.

VARNINGAR

Denna produkt är tillverkad för att ge dig år av glädje om den handhas korrekt. Observera följande riktlinjer:

- Sänk aldrig ned enheten i vatten. Detta kan orsaka elektrisk kortslutning och skada enheten.
- Utsätt inte huvudenheten för extremt våld, chock eller för stora temperatur eller luftfuktighetsförändringar.
- Rör inte komponenterna i enhetens inandöme.



- Blanda inte nya och gamla batterier eller batterier av olika sort.
- Använd inte uppladdningsbara batterier i denna produkt.
- Ta ur batterierna om produkten ska lagras under en längre period.
- Repa inte LCD skärmen.

Gör inga ändringar eller modifieringar på denna produkt. Icke auktoriserade ändringar kan orsaka att du förlorar rätten att använda produkten. De tekniska specifikationerna för denna produkt och innehållet i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilderna är inte skalenliga.

FELSÖKNING

Kontrollera dessa punkter innan du kontakter vår serviceavdelning.

Problem	Symptom	Åtgärd
Barometer	Konstig avläsning	Ställ in höjd / enhet
Kalender	Konstigt datum / månad	Byt språk
Klocka	Klockan kan inte justeras	Inaktivera radio-kontrollerad klocka

Problem	Symptom	Åtgärd
	Kan inte auto-synk	1. Justera batterier.
		2. Tryck RESET
		3. Aktivera radio-kontrollerad klocka manuellt-
Temp	Visar "LLL" eller "HHH"	Temperatur utanför mätområde
Fjärsensor	Kan inte lokalisera fjärsensor	Kontrollera batterier Kontrollera plats
	Kan inte byta kanal	Kontrollera sensorerna. Bara en sensor fungerar
Ljud utsändning	Fungerar inte	Är AC-adaptren isatt?
		Är ljud utsändningen på?



SWE

SPECIFIKATIONER**HUVUDENHET DIMENSIONER**

L x W x H	87 x 209 x 45 mm (3.43 x 8.23 x 1.77 inches)
Weight	314 g (0.69 lbs) med batteri

FJÄRRENHET DIMENSIONER

L x B x H	70 x 24.5 x 116mm (2.76 x 0.96 x 4.57 inches)
Vikt	156 g (0.34lb.) med batteri

TEMPERATUR

Enhet	°C eller °F
Mätområde inomhus	-5 °C till 50 °C (23 °F till 122 °F)
Mätområde utomhus	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Upplösning	0.1 °C (0.2° F)
Komfort	20 °C till 25 °C (68 °F till 77 °F)
Minne	Min / Max
Trend	+/- 5° (°C eller °F)

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Mätområde	25% till 95%
Upplösning	1%
Komfort	40% till 70%
Minne	Min / max
Trend	+/- 3%

BAROMETER

Enhet	mb/hPa eller inHg
Mätområde	500 till 1050 mb (14.77 till 31.01 inHg)
Upplösning	1 mb (0.03 inHg)
Höjd	-100 till 2500 meter (-328 till 2734 feet)
Display	Soligt, delvis molnigt, molnigt, regn, snö

FJÄRRENHET (RTGR328N)

RF frekvens	433 MHz
Räckvidd	Upp till 70 meter (230 fot) utan hinder
Överföring	1 gång i minuten
Kanal Nr.	1, 2, 3, 4 eller 5
Unit	°C eller °F



SWE

RADIKONTROLLERAD KLOCKA

Synkronisering	Auto eller avstängd
Klockdisplay	HH:MM:SS
Timformat	12 tim AM/PM (MSF format) 24tim (DCF format)
Kalender	DD/MM eller MM/DD; språk på 5 språklanguages (E, G, F, I, S)
Stigande larm	Dagligt & Förlarm; 2 minuter
Snooze	8 minuter

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare; projektiionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information. Vi hoppas du hittar all information du behöver på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att finna telefonnummer till respektive supportavdelning.

STRÖMFÖRSÖRJNING

Huvudenhet	
Nätadapter adapter	6V AC adapter
Batterier	3 x UM-3 (AA) 1.5V alkaliska batterier (backup)
Thermo-Hygro	
Fjärrsensor	2 x UM-3 (AA) 1.5V alkaliska batterier

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Den här produkten innefattar den godkända sändarmodulen och överensstämmer med de viktigaste kraven i "Artikel 3 i R&TTE 1999 / 5 / EC-direktiven" om den används för avsett bruk och följande standards har tillämpats:

Säkerhet för informationsteknologisk utrustning

(Artikel 3.1.a i R&TTE-direktivet)

Tillämpad standard

EN 60950-1 : 2001

Elektromagnetisk kompatibilitet

(Artikel 3.1.b i R&TTE-direktivet)

Tillämpad standard

ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) : 2002-08

Effektivt utnyttjande av spektrat för radiofrekvens

(Artikel 3.2 i R&TTE-direktivet)

Tillämpad standard

ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1) : 2000-09

Ytterligare information:

Produkten är anpassad till "Low Voltage Directive 73 / 23 / EC", "EMC Directive 89 / 336 / EC" och "R&TTE direktivet 1999 / 5 / EC (bilaga II)" och är försedd med respektive CEmärkning.



Carmelo Cubito

Agrate Brianza (MI) / Italien January 2004

R&TTE representant för tillverkaren



LÄNDER SOM OMFATTAS RTTE-DIREKTIVET

Alla länder inom EU, Schweiz (CH),
och Norge (N)